



NIT 900.846.568-7  
Dimensional  
Distribuciones S.A.S

## ANILLADORA DOBLE OO

REF: NHI 258

### ESPECIFICACIONES

#### Dimensiones:

- Ancho: 44 Cm
- Alto: 30 Cm
- Largo: 43 Cm
- Peso : 21.4 Kg

#### Características:

- Capacidad máxima de perforación de 70-80 gr 25 hojas
- Capacidad máxima de anillado 280 hojas o anillo de 11/4" o 32 mm
- Diámetro de los agujeros 5 mm
- Rango de la margen 2mm/4mm/6mm/8mm
- Anilladora doble OO paso 2 x 1
- Fabricada con los estándares para este tipo de maquinas, mecanismo totalmente metálico de gran resistencia y durabilidad.
- Fácil de utilizar, perforación silenciosa
- Posee 23 agujeros los cuales se puede inhabilitar según el formato del documento a perforar.
- Maquina especializada para anillar con espiral doble OO diferentes tipos de documentos
- Posee los sistemas de perforación y cierre del espiral por separado.
- Posee guía para ajustar el tamaño del formato
- Posee guía para ubicar el formato que se desea anillar

#### Verifique:

Cuando destape su maquina cerciórese que venga con:

1. Máquina para el anillado 1 pieza
2. Palanca larga 1 pieza, palanca corta 1 pieza, tornillos 2 piezas
3. Manual de instrucciones en ingles y español.

#### PARTES

1. Palanca de presionado del anillo OO.
2. Inhabilitado de los pines.
3. Apertura de la perforación.
4. Guía tope formato tamaño del papel.
5. Perilla ajuste presión del cierre del anillo.
6. Lamina depresión cierre del anillo.
7. Lamina ajuste alambre del anillo.
8. Palanca de perforación.
9. Perilla ajuste de la margen.

📍 Calle 67 No. 17 - 19 - Bogotá D.C. ☎ Tel: 212 50 24

✉ [servicio.cliente@dimensional.com.co](mailto:servicio.cliente@dimensional.com.co) 🌐 [www.dimensional.com.co](http://www.dimensional.com.co)

10. Gancho sostén del anillo.
11. caneca residuos de la perforación.

## OPERACION

1. Antes de perforar
  - A. Tenga el documento listo y ordenado
  - B. Decida el tamaño de la margen.
  - C. Ajuste la margen con la perilla ubicada a la derecha de la maquina esta tiene un rango entre 2 mm / 4 mm / 6 mm / 8 mm.
  - D. Ajuste guía tope formato del papel según se requiera o al tamaño apropiado.
  - E. Si su documento no se acomoda al tamaño preestablecido usted puede Inhabilitar agujeros, se recomienda empezar por cualquier extremo para esta Función. Solo hale la lamina que sobre sale al frente la máquina y de inmediato Inhabilita el agujero requerido.
  - F. Para realizar una mejor ubicación de la perforación utilice el mapa Impreso en la base del papel.

UTILICE SIEMPRE UNA HOJA DE PRUEBA LA CUAL LE AYUDA A COMPROBAR LA UBICACION DE LOS AGUJEROS Y LA MARGEN.

2. Perforación.
  - A. Coloque los documentos en el agujero en la parte frontal, empuje resbalándolo sobre la base de la maquina hasta el tope que es la margen previamente ajustada. Verifique la cantidad de hojas a perforar :
 

Papel de 75 gr.	25
Caratula en PET 0.12 mm.	4
Cartón cartulina < 2.5 mm	1
  - B. Sostenga los documentos que esta perforando y baje la palanca de perforación lentamente.
  - C. Regrese la palanca a la posición inicial, remueva los documentos ya perforados y organice los documentos.
3. Anillado.
  - A. Para anillar los documentos correctamente, esté seguro de escoger el alambre (anillo) del tamaño correcto, por favor verifique muy bien la cantidad de hojas vs diámetro del anillo.

DIAMETRO:	16 mm - 5/8"	19mm - 3/4"	22mm - 7/8"	25.4mm - 1"	32mm - 1 1/4"
CANT. HOJAS (75 gr)	130	150	190	210	280

📍 Calle 67 No. 17 - 19 - Bogotá D.C. ☎ Tel: 212 50 24

📧 [servicio.cliente@dimensional.com.co](mailto:servicio.cliente@dimensional.com.co) 🌐 [www.dimensional.com.co](http://www.dimensional.com.co)



NIT 900.846.568-7  
**Dimensional**  
Distribuciones S.A.S

- B. Para anillos de diámetro mayor, presione la lámina frontal (ubicada arriba del habilitador de los pines) y ubique la parte trasera del anillo dentro de esta lámina, obteniendo que el sistema presione el mismo y finalmente pueda ingresar las hojas a anillar. Para anillos de diámetro menor ubíquelo en el gancho sosten del anillo (ubicado en la parte frontal del equipo) y empiece a ingresar las hojas a anillar.
- C. Ubique la perilla de ajuste de presión cierre de anillo en el tamaño correcto (esto depende del tamaño del anillo).
- D. Al terminar de ingresar todas las hojas al anillo, retírelo y diríjase a colocarlo debajo de la lámina de presión cierre de anillo. La parte cerrada del anillo debe quedar al frente del operario.
- E. Ubique la palanca de cierre de anillo, bájela lentamente hasta el tope.
- F. Suba la palanca y finalmente tendrá su anillado perfecto.

### **ADVERTENCIA**

- 1. Esta máquina es de uso manual debe instalarse en una mesa estable y libre.
- 2. Retire todo material que no sea (papel, pvc, pet) nunca perforo metal como ganchos clips otros materiales duros.
- 3. No deje que menores utilicen la maquina y tampoco que ingresen los dedos en el área de perforación puede ser peligroso.
- 4. Ubique el manual de instrucción en un lugar visible.
- 5. Cualquier daño en la maquina o duda en el proceso comuníquese con el proveedor de la maquina, o distribuidor de la marca.
- 6. Ubique la maquina en lugar fresco y seco.
- 7. Vacíe la bandeja de residuos regularmente.
- 8. No perforo más de 25 hojas, esto puede dañar los pines.

**ESTE PRODUCTO TIENE UN AÑO DE GARANTÍA, , POR DEFECTO DE FABRICA SI TIENE ALGUN INCONVENIENTE POR FAVOR COMUNIQUESE AL TEL 2125024 O AL WHATSAPP 350 DEPARTAMENTO TECNICO EN BOGOTA**

📍 Calle 67 No. 17 - 19 - Bogotá D.C. ☎ Tel: 212 50 24

📧 [servicio.cliente@dimensional.com.co](mailto:servicio.cliente@dimensional.com.co) 🌐 [www.dimensional.com.co](http://www.dimensional.com.co)